

Bewegungsmelder Dräger BG 1000, Taste/Schlüssel



Artikelnummer:

Artikelnummer: Demo.3359131

Detailbeschreibung

Regulärer Verkaufspreis: CHF 172.00

Alleinstehender Bewegungslosmelder

Der Bewegungsmelder Dräger BG 1000 kann mit oder ohne Atemschutzgerät verwendet werden. Neben der Verwendung bei Feuerwehreinsätzen eignet er sich auch als Bewegungslosmelder für Arbeiten, die von einer Person allein außerhalb Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen ausgeführt werden (z. B. in Kanälen und Schächten).

Deutlich wahrnehmbare akustische und optische Signale

Wenn über eine Zeitdauer von 25 Sekunden keine Bewegung und innerhalb von weiteren acht Sekunden keine Aufhebung des Warnzustands erfolgt, sendet der Dräger Bodyguard 1000 akustische und optische Signale. Dabei ermöglichen die beidseitig angeordneten, im aktiven Modus mit niedriger Frequenz blinkenden blauen LEDs auch bei widrigen Sichtverhältnissen eine Ortung der anderen Teammitglieder während des Einsatzes

Stabiles und robustes Design

Für die Verwendung unter extremen Einsatzbedingungen. Nach IP 67 staub- und spritzwassergeschützt und gemäß EN 137:2008, Teil 2 für die Verwendung in extremen Temperaturbereichen zugelassen.

Einfache Bedienung und Wartung

Die Tasten lassen sich auch mit Handschuhen leicht bedienen. Nach dem Einschalten führt das Gerät automatisch einen vollständigen Funktionstest durch. Ein unbeabsichtigtes Ausschalten während der Anwendung wird, je nach Betriebsmodus durch den optionalen Einschub eines Schlüssels oder der zweimaligen Tastenbedienung, verhindert. Das Warn- und Sicherheitssystem benötigt keine regelmäßige Wartung, lediglich ein Austausch der Batterien ist erforderlich.

Datenprotokoll zum Einsatzverlauf

Über eine PC-Schnittstelle und der Windows-kompatiblen Software auswertbar.

Überwachung der Temperatur im Einsatz

Temperatur- überwachung, die akustisch alarmiert, wenn die Umgebungstemperatur im Einsatz stark ansteigt oder Grenzwerte überschreitet, so dass der Gefahrenbereich verlassen werden muss.

Auswahl der Betriebsmodi

Aktivierung entweder über Tasten oder einen Schlüssel.